

## Programmation du mémokey 100

Entrer un code ou modifier un code :

1480	BipBip	00	1234	1	Biiiiip	AA	BipBip
Code Maitre	Confirmation	Emplacement de 00 à 99	Nouveau code	N° de relais 1, 2 ou 3(pour les 2 relais)	Confirmation	Sortie de programmation	Confirmation de sortie

Régler la tempo

1480	BipBip	A2	05	1	Biiiiip	AA	BipBip
Code Maitre	Confirmation	Paramètre (A3 pour le 2° relais)	tempo	1 : gâche 0 : ventouse	Confirmation	Sortie de programmation	Confirmation de sortie